

TISSU OUTDOOR POLYACRYL

INFORMATIONS SUR LE MATÉRIAU

MATÉRIAU

Tissu outdoor résistant aux intempéries, composé de 100 % de polyacrylique et, selon le modèle, d'une mousse à séchage rapide. Le cadre est en aluminium ou en acier inoxydable.

PROPRIÉTÉS

Ce tissu résistant à l'abrasion est composé de Polyacryl qui lui donne un toucher coton et un aspect indoor unique. La protection anti-taches de haute qualité Teflon® Fabric

Protector de DuPont, qui figure déjà sur le produit, protège en outre votre revêtement en tissu contre la pénétration de liquides et de saletés. L'utilisation de fils gonflants pour les coutures offre une protection supplémentaire contre l'humidité, puisqu'ils gonflent une fois cousus. Si de l'eau pénètre dans le produit, il est doté d'une mousse à séchage rapide permettant à l'eau de traverser rapidement le tissu et facilitant la circulation de l'air. Au verso du produit, un textile rugueux est cousu de sorte que l'eau puisse s'écouler facilement.

Le tissu outdoor possède une très haute luminosité 7-8 (niveau le plus élevée = 8) et une résistance à l'abrasion de 35.000 cycles. La solidité des couleurs en état sec et humide se situe entre 4 et 5 (niveau le plus élevée = 5)

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Pour profiter longtemps du produit, essuyez-le régulièrement avec un chiffon humide.

Pour enlever les salissures lourdes, nous recommandons l'utilisation de notre STERN Nettoyant pour tissus d'extérieur.

Les salissures importantes doivent être traitées immédiatement. Les taches séchées, incrustées et collantes doivent être ramollies un peu à l'avance. Ne jamais froter le tissu. Laisser sécher le produit à l'ombre.

Veillez à utiliser des détergents étranger pH neutres. Pour les grandes surfaces souillées ou si le tissu est très sale, il est conseillé de consulter un spécialiste.

Afin de ne pas endommager le tissu du meuble avec les agents chimiques disponibles dans le commerce, nettoyez d'abord une zone peu visible. Après un nettoyage humide, brossez délicatement la housse séchée avec une brosse douce pour restaurer son aspect original.

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer le tissu !

Les housses de coussin peuvent facilement être lavées dans la machine à laver à 30 °C. Enfilez la housse lavée sur la mousse humide et laissez-la sécher à l'ombre. Les housses ne doivent pas être repassées ou séchées dans le séchoir.

Nous recommandons de ranger les produits en tissu outdoor s'ils ne sont pas utilisés ou en cas de fortes précipitations.

Rangez les produits nettoyés en hiver afin que les taches ne pénètrent pas plus profondément dans le tissu pendant cette longue période. Évitez de les entreposer dans des pièces humides et chaudes.

IMPORTANT

Les plis plus ou moins grands dans le tissu n'indiquent pas une détérioration de la qualité. À mesure que la durée d'utilisation augmente, le matériau de la housse se dilate, ce qui entraîne une légère ondulation de la surface.

Un relâchement de la dureté de l'assise ne peut pas non plus être évité en fonction de l'intensité d'utilisation et de la charge.

Ce changement optique n'a aucune influence sur l'utilisation, la fonction et la durée de vie utile et ne constitue pas un défaut. Les ondulations peuvent être lissées facilement à la main. Elles apparaissent à nouveau lorsque le meuble est utilisé.

Le mobilier rembourré est doux et ductile, conçu pour y dormir dessus, s'y asseoir, ou s'y relaxer et il n'est en aucun cas prévu que l'on saute ou sautille dessus. De telles charges ponctuelles entraînent une distension non récupérable des matériaux et des dommages. Cela vaut également si l'on monte avec les pieds sur la zone d'assise, avec le poids total du corps.

Sur les revêtements de meubles, des nodules de fibres, appelées bouloches, peuvent apparaître à la surface du tissu. Il s'agit généralement de bouloches externes qui peuvent être enlevées avec un rasoir anti-bouloche disponible dans le commerce. Les bouloches externes sont inévitables selon l'état de la technique et ne constituent pas un défaut. La formation de bouloches et leur élimination ne nuisent pas à la durabilité des meubles.

Les brillances/lustres sur la zone d'assise sont fonction de la propriété typique de chaque tissu.

Le protecteur anti-taches de haute qualité Teflon® Fabric Protector de DuPont, qui se trouve déjà sur le produit, protège votre tissu outdoor contre la pénétration de liquides et de saletés. Afin de conserver les propriétés anti-salissures et hydrofuges pendant longtemps après l'achat, nous recommandons d'utiliser notre STERN Tissu Outdoor Protecteur après chaque nettoyage. Cette protection contre les taches peut faciliter l'entretien, mais ne prévient pas les taches dues à une utilisation normale. C'est notamment le cas lors de colorations provenant des tissus de vêtements.

Des légères différences de couleur d'un lot de teinture à l'autre sont inévitables et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation.