STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

Warn- und Sicherheitshinweise für Klappsessel und Klappstuhl

416863 Klappsessel Kari Aluminium weiß mit Bezug Textilen silber/Aluminiumarmlehnen weiß

Sicherheitshinweis:
Dieser Klappsessel/Klappstuhl wurde gemäß geltenden Sicherheitsstandards hergestellt und geprüft. Um eine sichere und langanhaltende Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.
Verwendungszweck:
Der Klappsessel/Klappstuhl ist ausschließlich für den Gebrauch als Sitzgelegenheit bestimmt.

Warnhinweise:

Maximale Belastung: Das Produkt ist für eine maximale Belastung 120 kg ausgelegt. Eine Überschreitung dieser Belastung kann zur Beschädigung des Materials und zum Verlust der Stabilität führen.
Klemmgefahr: Achten Sie beim Zusammenklappen und Aufstellen auf Ihre Finger und Hände, um Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie Kinder von den Klappmechanismen fern.
Stabilität: Stellen Sie das Sitzmöbel auf eine ebene stabile Fläche, um das Risiko von Kippen oder Verrutschen zu minimieren
Kinder: Kinder sollten den Klappsessel/Klappstuhl nur unter Aufsicht verwenden, insbesondere beim Zusammen- und Aufklappen. Die Klappmechanismen könnten bei unsachgemäßer Nutzung zu Verletzungen führen.

Wichtige Hinweise zur Nutzung:

Montage und Aufstellen: Der Klappsessel/Klappstuhl muss gemäß den Anweisungen vollständig ausgeklappt und sicher arretiert werden, bevor er genutzt wird
Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie den Klappsessel/Klappstuhl regelmäßig auf Verschleiß, Roststellen oder lockere Teile und ziehen Sie Schrauben bei Bedarf nach, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
Pflege: Reinigen Sie das Möbelstück nur mit geeigneten, milden Reinigungsmitteln und schützen Sie ihn bei Nichtgebrauch oder bei extremen Wetterbedingungen vor Feuchtigkeit und Schmutz.

Wetterbedingungen:
Das Möbelstück ist wetterbeständig, jedoch sollte es bei starkem Regen, Schnee oder Frost im Innenbereich gelagert oder mit einer Abdeckung geschützt werden, um Materialverschleiß zu vermeiden.

Entsorgung:

Entsorgen Sie das Möbelstück umweltgerecht und gemäß den lokalen Vorschriften, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.

STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

Warning and safety instructions for folding armchairs and folding chairs

416863 folding armchair Kari aluminium white with textilen silver/aluminium armrests white

Safety note:
This folding armchair/folding chair has been manufactured and tested in accordance with applicable safety standards. To ensure safe and long-lasting use, please observe the following instructions.
Intended use:
The folding armchair/folding chair is intended exclusively for use as a seat.

Warnings:

Maximum load: The product is designed for a maximum load of 120 kg. Exceeding this load may result in damage to the material and loss of stability.
Pinch hazard: Take care of your fingers and hands when folding and setting up to avoid injury. Keep children away from the folding mechanisms.
Stability: Place the seating furniture on a flat, stable surface to minimize the risk of tipping or slipping.
Children: Children should only use the folding armchair/folding chair under supervision, especially when folding and unfolding. The folding mechanisms could lead to injuries if used incorrectly.

Important notes on use:

Assembly and set-up: The folding armchair/folding chair must be fully unfolded according to the instructions and securely locked in place before it is used
Regular checks: Check the folding chair/folding chair regularly for wear, rust or loose parts and tighten screws if necessary to ensure safe use.
Care: Only clean the furniture with suitable mild cleaning agents and protect it from moisture and dirt when not in use or in extreme weather conditions .

Weather conditions:

The piece of furniture is weather-resistant, but it should be stored indoors in heavy rain, snow or frost or protected with a cover to prevent material wear and tear

Disposal:

Dispose of the furniture in an environmentally friendly manner and in accordance with local regulations when it can no longer be used.

STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

Avertissements et consignes de sécurité pour les fauteuils et chaises pliants

416863 fauteuil pliant Kari aluminium blanc avec textilène argent/accoudoirs aluminium blanc

Avertissement de sécurité :
Ce fauteuil/chaise pliante a été fabriqué et testé conformément aux normes de sécurité en vigueur. Afin de garantir une utilisation sûre et durable, veuillez respecter les consignes suivantes.
Usage prévu :
Le fauteuil/chaise pliante est exclusivement destiné à être utilisé comme siège.

Avertissements :

Charge maximale: Le produit est conçu pour une charge maximale de 120 kg.Le dépassement de cette charge peut entraîner l'endommagement du matériau et la perte de stabilité.
Risque de pincement: faites attention à vos doigts et à vos mains lorsque vous pliez et installez le produit afin d'éviter toute blessure. Tenez les enfants éloignés des mécanismes de pliage.
Stabilité: Placez le fauteuil sur une surface plane et stable afin de minimiser le risque de basculement ou de glissement.
Enfants: les enfants ne doivent utiliser le fauteuil/chaise pliante que sous surveillance, notamment lors du pliage et du dépliage. Les mécanismes de pliage pourraient entraîner des blessures en cas de mauvaise utilisation.

Remarques importantes concernant l'utilisation :

Montage et installation: Le fauteuil/chaise pliant(e) doit être entièrement déplié(e) et bloqué(e) en toute sécurité conformément aux instructions avant d'être utilisé(e).
Contrôle régulier: vérifiez régulièrement que le fauteuil/la chaise pliante ne présente pas de signes d'usure, de rouille ou de pièces desserrées et resserrez les vis si nécessaire pour garantir une utilisation en toute sécurité.
Entretien: ne nettoyez le meuble qu'avec des produits de nettoyage doux appropriés et protégez-le de l'humidité et de la saleté lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes.

Conditions météorologiques :

Le meuble résiste aux intempéries, mais en cas de forte pluie, de neige ou de gel, il doit être stocké à l'intérieur ou protégé par une couverture afin d'éviter l'usure des matériaux.

Mise au rebut :

Éliminez le meuble dans le respect de l'environnement et conformément aux réglementations locales lorsqu'il ne peut plus être utilisé.